



Kluswijzer Trivire, nummer 1

Zelf uw muur bewerken: behang, verf, sierpleister, stukadoren, steenstrips

U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien wel een dakkapel. Wij geven u graag de gelegenheid om zelf veranderingen aan te brengen, maar we stellen er wel eisen aan. Lees daarom voordat u begint onze folder 'Zelf klussen in uw huurwoning'. En vul het aanvraagformulier in als dat nodig blijkt.



In deze kluswijzer vindt u informatie over behangen, verven, stukadoren en het aanbrengen van sierpleister en steenstrips. De eisen die wij daaraan stellen, vindt u in de folder 'Zelf klussen in uw huurwoning'. Achter in deze kluswijzer vindt u bovendien een overzicht van alle kwaliteitseisen waarmee u rekening moet houden.

Behangen

Behang is er in veel verschillende soorten. De eigenschappen zijn in pictogrammen op de verpakking aangegeven. Koop rollen met hetzelfde verbadnummer, zodat u geen kleurverschil krijgt. Hoeveel rollen heeft u nodig? Een rol behang is meestal 10 meter lang en 53 cm breed. Alleen rauhfaser en textielbehang heeft andere maten. Die staan op de rol. Bij een gemiddelde kamerhoogte van 2.45 meter haalt u dus vier hele banen uit een rol. Van behang met een patroon heeft u meestal meer rollen nodig. Vraag dan advies in de winkel.

Wat heeft u nodig?

Zorg voor een trap, plaktafel, emmer, insmeerborstel, behangborstel, rolmaat, potlood, behangschaar, schietlood en nadenroller. Als het oude behang eraf moet, komen daar nog bij: afwekmiddel, witkwast, plamuurmes, schuurpapier, vulpasta en eventueel een stoomapparaat.

Voorbereidend werk

Behangen gaat het beste op kale muren. Gebruik water met afwekmiddel (gewoon afwasmiddel werkt ook) om het oude behang eraf te halen. Smeer dit met een kwast op het behang en laat het inweken. Steek dan het behang met een breed plamuurmes af. Doe dat voorzichtig zodat u de muur niet beschadigt. U kunt ook een stoomapparaat huren.

Was de achtergebleven lijmresten af met zeepsop, laat de muur goed drogen en schuur hem licht met schuurpapier. Reinig de muur nog een keer met schoon water. Werk oneffenheden bij met een vulmiddel. Knip de banen 10 cm langer dan kamerhoogte. Merk ze achterop met een potloodstreepje, zodat ze straks allemaal in dezelfde richting op de muur komen of, wanneer ze 'stotend' geplakt moeten worden, de ene normaal en de volgende ondersteboven. Houd er bij patroonbehang tijdens het knippen rekening mee dat de banen op elkaar moeten aansluiten. Maak het plaksel aan volgens het voorschrift op de verpakking. Verwijder van contactdozen en lichtknoppen de afdekplaten.

En nu echt aan de slag

Teken voor het aanbrengen van de eerste baan een loodlijn op de muur, ongeveer een halve meter uit de hoek, zodat u de baan ernaast een paar centimeter door de hoek heen kunt plakken. Leg een stapel banen op de plaktafel en smeer de eerste baan gelijkmatig in vanuit het midden naar de zijkanten, waarbij het onderliggende behang ervoor zorgt dat de tafel schoon blijft. Sla de baan gedeeltelijk dubbel, trek hem een eind op en smeer het restant in. Sla daarna ook dit deel naar binnen, zodat de lijm 5 tot 10 minuten kan intrekken. Plaats de eerste baan precies tegen de loodlijn en laat bij het plafond een paar centimeter over. Dit randje knipt u later af. Wrijf met een borstel het behang tegen de muur, ook hier vanuit het midden naar de zijkanten, zodat luchtbelletjes verdwijnen. Trek het onderste gedeelte van de baan voorzichtig los en borstel het vast. Druk vervolgens met de stompe kant van de schaar de boven- en onderkant van het behang strak in de hoek en knip de randen langs de vouwlijn af.

De volgende banen doet u op dezelfde manier. Plak stotend, dat wil zeggen de randen niet over, maar tegen elkaar. Ga met de nadenroller over de naden. Plak gewoon over contactdozen heen en snij daarna het behang langs het metalen montageplaatje in. Knip bij zowel inwendige als uitwendige hoeken de banen zo breed af, dat ze niet meer dan enkele centimeters door of over de hoek heen komen. Bij nissen, kozijnen en vensterbanken komen reststukken goed van pas.

Schilderen

Wat heeft u nodig?

Zorg voor kwasten of verfrölers, een plamuurmes, schuurpapier en eventueel een verfkraaber.

Nieuw hout schilderen

Gronden

Zorg dat nieuw hout goed droog is. Herstel gaten en scheurtjes met een vulmiddel (geen plamuur) en laat dat uitharden. Schuur het hout met middelfijn en daarna met fijn schuurpapier en maak het, zoals na elke schuurbeurt, stofvrij. Breng een laag grondverf op, wit als u uiteindelijk met een lichte kleur afwerkt, grijs bij een donkere kleur. Schuur na het drogen weer met fijn schuurpapier. Waar het hout nog ruw aanvoelt, brengt u een zo dun mogelijke laag plamuur aan. Die schuurt u met fijn schuurpapier. Soms is een tweede laag grondverf nodig. Grote oppervlakken board of spaanplaat kunt u ook in één keer gronden én plamuren met kwastplamuur.

Voorlakken

U kunt het best voorlakken met hoogglansverf, verdund met terpentijn (verhouding 1:10). Deze laag moet minstens 12 uur drogen. Daarna fijn schuren. Let op: High-Solid verf mag niet verdund worden.

Aflakken

Lak het hout zo snel mogelijk na de voorbehandeling af met een dunne laag hoogglans- of zijdeglansverf. Voor grote oppervlakken kunt u een verfröler gebruiken. Voorkom zakkertjes door de verf dik op te brengen, daarna horizontaal uit te strijken en ten slotte af te werken met regelmatige, verticale streken die goed in elkaar overvloeien. Houd de banen circa 50 cm breed en schilder het hele vlak zonder pauzes af. Breng zo nodig, na licht schuren, een tweede laag aan.

Geverfd hout schilderen

Controleer de staat van de oude laag. Weinig bladders? Krab die dan weg en vul de kale plekken op met plamuur of kneedbaar hout. Schuur hierna het hele te verven oppervlak dof en verwijder vet en stof met water en ammonia. Voor- en aflakken gaat hetzelfde als bij nieuw hout.

Oude verflagen in slechte staat kunt u het beste helemaal verwijderen. Dat kan op drie manieren. Met een afbrander (beweeg de brede vlam voortdurend over kleine stukjes en krab de verf af). Met een chemisch afbijtmiddel (breng dat op met een kwast, laat het een kwartier tot een half uur inwerken en krab de verf dan af). Of met een heteluchtafbrander: de veiligste en milieuvriendelijkste manier.

Radiatoren schilderen

Verwijder loszittende verf en roest met grof schuurpapier of een staalborstel. Ontvet het oppervlak met terpentijn of thinner. Bedek kale plekken met menie en schuur dit als het droog is licht. Behandel het hele oppervlak met primer, de grondverf voor metaal. Hierna kunt u voor- en aflakken met hoogglansverf, die bestand is tegen hoge temperaturen.

Speciale verftechnieken

Er zijn allerlei verftechnieken waarmee u speciale effecten krijgt. Sponstechnieken bijvoorbeeld, voor een gevlekt of verweerd effect. Ook op hout zijn met speciale, maar eenvoudige verftechnieken bijzondere effecten te bereiken. Vraag informatie bij de bouwmarkt.

Sierpleister aanbrengen

Sierpleister zorgt voor een decoratieve wand in iedere gewenste structuur. Het hecht op vrijwel elke vetvrije ondergrond, is sterk en blijft lang schoon. U heeft de keuze uit onder andere sierpleister met boomschorsstructuur, granol met korrels van 1 of 2 mm en structuurverf voor fijnkorrelige structuren.

Wat heeft u nodig?

Gaat u sierpleister aanbrengen, zorg dan voor een spaarbord, roestvrijstalen plakspaan, kunststof schuurspaan en blokkwast. Voor structuurverf heeft u genoeg aan een blokwitter en een vachtroller.

Vorbereidend werk

Zorg voor een vlakke, schone en droge ondergrond. Verwijder oude verflagen, behang- en lijmresten, repareer scheuren en gaten met een vulmiddel. Breng eerst een voorstrijkmiddel op, dan hecht het pleister beter. Gaat u een mengkleur gebruiken, breng dan alle sierpleister of structuurverf in één keer op kleur. Meng de kleur eventueel ook al door het voorstrijkmiddel. Oefen op een stuk hout voordat u de pleister op de muur gaat aanbrengen.

En nu echt aan de slag

Breng de sierpleister met de plakspaan van beneden naar boven gelijkmatig aan op de wand, in een laag van circa 2 mm dikte. Strijk het overtollige pleister weg met de spaan onder een hoek van 45 graden. Werk in stroken van maximaal twee meter breed. Breng daarna binnen twintig minuten de structuur aan met een schuurspaan. Plaats deze plat op de wand en beweeg hem verticaal, draaiend of op een andere fantasievolle, maar wel zo regelmatig mogelijke manier. Reinig voor het mooiste resultaat het gereedschap regelmatig met water.

Structuurverf

Schilder bij structuurverf eerst in de hoeken, langs plinten en kozijnen, en verf hierna de grote oppervlakken. Breng na circa tien minuten de structuur aan met een vachtroller.

Stukadoren

Stukadoormortel is er in twee soorten. Roodband geeft de ideale gladde ondergrond voor behang, sierpleister en structuurverf. Geelband is grover en meer geschikt voor gekorrelde schuurwerk en pleisterwerk. Beide zijn bruikbaar op elke steenachtige ondergrond. Ze worden verkocht in zakken van 25 kilo, genoeg voor een laag van 5 mm dik op een oppervlakte van 5 m².

Wat heeft u nodig?

Zorg voor een kuip en een mixer voor op de boormachine (beide te huur), spaarbord van 50 x 50 cm, plakspaan, troffel, rei (liniaal zonder cijfers), schuurbord, hoekschopje, spons, blokkwast en waterpas.

Vorbereidend werk

Zorg voor een schone, droge en stofvrije ondergrond. Breng op sterk zuigende muren (gasbeton, propositsteen, kalksteen) met een blokkwast een gronderingsmiddel aan. Voorzie muren die juist weinig vocht opnemen (beton, gipsblokken, beton-epsilon) van een hechtingsmiddel. Controleer bij geleverde muren of de ondergrond niet loslaat; verwijder anders eerst de verflaag. Schilder een donkere ondergrond, die later kan doorschijnen, eerst over met lichte, schrobvaste latex.

Maak de mortel aan volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Gaat u een hele wand stukadoren, plak dan met een beetje specie een paar latten van 5 à 10 mm dikte op de muur, zodat u straks goed kunt afreien. Kijk met een waterpas of deze stucgeleiders horizontaal hangen en plak ze zover uit elkaar, dat de rei er drie kan overbruggen.

En nu echt aan de slag

Schep wat mortel op het spaarbord. Plaats de plakspaan met de lange kant onder een hoek van 45 graden tegen de muur en smeer de mortel met een opgaande beweging uit. Heeft u een stuk gedaan, beweeg dan de rei erlangs, zigzag van boven naar beneden. Voeg waar nodig met de troffel specie toe en rei grote vlakken nogmaals af, maar dan diagonaal. Werk opgebolde mortel bij met de kwast.

Hoeken kunt u extra verstevigen. Op een buitenhoek bevestigt u met wat mortel een metalen hoekbeschermer, die u wegwerkt onder het stucwerk. Bij een binnenhoek brengt u de mortel aan tot helemaal in de hoek. Maak die strak met het hoekschopje. Snij de hoek vervolgens met de punt van de plakspaan of de troffel door.

Na anderhalf uur is het pleisterwerk stijf genoeg om bijgewerkt te worden. Schuur met een vochtige harde spons alle oneffenheden vlak. Verwijder de eventuele stucgeleiders en vul de groeven op met mortel. Schuur nogmaals als de pleister goed hard is. De wand is nu klaar om af te werken met sierpleister, steenstrips, behang of muurverf.

Scheuren dichten

Kleine scheurtjes in het stucwerk repareert u met een elastisch vulmiddel. Grotere scheuren kunt u herstellen door ze wat verder open te werken, goed schoon te maken, te bevochtigen en dicht te stoppen met mortel of een vulmiddel. Vaak scheurt een reparatie na verloop van tijd opnieuw, maar dat kan voorkomen worden. Steek aan beide zijden van de scheur zo'n 15 cm stucwerk weg, maak het gat schoon en vul het eerst met acrylaatkit. Bevochtig de gleuf en breng een dunne laag gipspleister aan. Duw direct hierna een stuk stucband of glasvlies met de plakspaan in de pleisterlaag. Eindig met een tweede laag gipspleister, dik genoeg om de muur weer geheel vlak te maken.

Steenstrips aanbrengen

Steenstrips suggereren een traditioneel gemetselde wand binnenshuis. U kunt ze in diverse patronen aanbrengen. Er zijn verschillende soorten echte baksteenstrips verkrijgbaar die, afhankelijk van hun dikte, wel of niet afgevoegd moeten worden.

Wat heeft u nodig?

Zorg voor een waterpas, rolmaat, zaagje, stellatten, metselkoord en lijmspatel. Voor het voegen komt daarbij een emmer, voegplankje en voegspijker.

Vorbereidend werk

Zorg voor een vlakke, schone, droge wand zonder beschadigingen. Monteer aan beide uiteinden van de wand, van de vloer tot het plafond, twee latten waarop u een laagverdeling heeft afgetekend. Hiertussen spant u het metselkoord. Een laag bestaat uit een steenstrip met voeg; pas zo nodig de voegdikte (ongeveer 5 mm) aan zodat u op een aantal hele steenstrips uitkomt.

En nu echt aan de slag

Bij steenstrips smeert u een 3 mm dikke laag lijm op de steenstrip. Druk de strip met schuivende bewegingen muurvast, precies langs het metselkoord. Breng het koord na elke laag een maatstreep omhoog. Aan het eind van de muur moeten vaak strips verkleind worden. Bakstenen strips zijn eenvoudig met een beitel aan de achterzijde in te krassen en vervolgens te breken.

Nadat de lijm ten minste 12 uur heeft gedroogd, kunt u beginnen met afvoegen. Meng hiervoor in de emmer een kant en klaar voegsel voor steenstrips of een specie van cement en rivierzand. Doe wat voegsel op het voegplankje en strijk het met de voegspijker stevig tussen de strips. Kies voor een volle, een terugliggende of een uitgeholde voeg. In het laatste geval drukt u een stuk elektriciteitspijp in de natte mortel. Een rustiek uiterlijk ontstaat door met een stevige borstel over een volle voeg te strijken.

Tips van Trivire

- In plaats van granol of sierpleister is er tegenwoordig ook heel mooi structuurbehang te koop. Dit is goedkoper en gemakkelijker aan te brengen (en te verwijderen).
- Tegenwoordig is er ook behang dat u kunt sausen.
- Ook jute en glasvliesdoek geven een mooi effect. Goed overschilderbaar, maar niet gemakkelijk te verwijderen.
- Voor sierpleister of granol bevelen wij aan: branderpoets of spachtelpoets.

Kwaliteitseisen

Aan granol, sierpleister, steenstrips of structuurverf op wanden stellen wij de volgende kwaliteitseisen:

Bouwkundige en veiligheidstechnische eisen

- De ondergrond moet glad, strak, vetvrij en droog zijn voordat het materiaal wordt aangebracht. Dit betekent dat alle lijmresten van behang verwijderd moeten zijn en dat eventuele scheuren en/of gaten in de ondergrond gerepareerd zijn met bijvoorbeeld een pleistermortel.
- In verband met de hechting moet u de ondergrond voorbehandelen met een voorstrijkmiddel.
- Sierpleister, granol, structuurverf en -pasta moeten gelijkmatig worden aangebracht. Uitstekende punten/partijen zijn niet toegestaan.
- De steenstrips moeten waterpas en recht aangebracht worden.
- De voegen moeten netjes afgewerkt zijn (geen klodders of uitstekende voegen).
- Bij sierpleister, granol en structuurverf en -pasta geldt een maximale korrelgrootte van 2 mm.

Onderhoudstechnische eisen

- Het pleisterwerk is altijd kwetsbaar. Het kan gaan scheuren en barsten. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren/herstellen van deze zaken.
- Trivire verricht geen onderhoud of reparatie aan de door u bewerkte muren.

Verhuurtechnische eisen

- Gebruik bij voorkeur lichte, neutrale kleuren, die weer in 1 laag dekkend te overschilderen zijn. Als u felle kleuren gebruikt, moet u die overschilderen in een neutrale kleur wanneer u verhuist.

Trivire

T 078 633 16 00
F 078 633 16 99
E wonen@trivire.nl
I www.trivire.nl

Postadres Postbus 8008 3301 CA Dordrecht
Bezoekadres Callistolaan 2 3318 JA Dordrecht

Aan de inhoud van deze kluswijzer kunnen geen rechten worden ontleend